



Pertech

Utilização de Perfácil em armários existentes.

As vantagens da utilização de laminado de alta pressão é a melhor escolha para a aplicação em todo o móvel, pois proporciona uma grande quantidade de padrões e acabamentos, com texturas que remetem ao efeito mais natural da madeira, além de ser altamente resistente à abrasão, ao impacto, a umidade, facilidade de limpeza além de baixa manutenção e alto grau de higiene que proporcionam.

Por outro lado, com o passar do tempo, o cliente poderá querer trocar o revestimento não devido a problemas, mas sim para combinar com outros móveis novos, com uma nova pintura, mudança de apto, mudança de estado civil, etc.

Hoje é possível revitalizar armários de laminado sem arrancar a camada antiga, utilizando nosso laminado PERFÁCIL, desde que o revestimento laminado existente esteja fixado com firmeza à base e em bom estado.

A aplicação de laminado PERFÁCIL é uma boa forma de revitalizar estes armários. Quem aplica não tem que se preocupar com aplicar adesivo demais ou insuficientemente e comprometer todo o trabalho. Também evita problemas com a limpeza do excesso de adesivo.

PERFÁCIL é fácil de usar e confere a aparência de um móvel novo quando utilizado e aplicado de forma correta.

Passo a passo da aplicação de PERFÁCIL em armários existentes revestidos com laminados:

1 - Desmonte as portas do armário, retirando dobradiças e puxadores. Coloque-as num espaço próprio para trabalho.

2 - Lixe as superfícies das portas manualmente ou com uma lixadeira elétrica, apenas o suficiente para deixá-la opaca. Depois de lixar, remova totalmente o pó e os resíduos com um pano limpo embebido em álcool. Deixe a superfície secar completamente. Não pular esta etapa, pois este lixamento é muito importante, é ele que vai criar condições para a ancoragem do adesivo de PERFÁCIL na base.

3 - Meça a face da porta que será revestida, anotando altura e largura. Adicione dois centímetros de cada lado - 2 cm a mais para altura total e 2 cm a mais para largura lateral. Marque as medidas na chapa de laminado PERFÁCIL utilizando régua e lápis de carpinteiro.

4 - Antes de cortar o PERFÁCIL, verificar os ângulos da porta existente com esquadro para evitar surpresas e não ter problemas depois.

5 - Corte o laminado PERFÁCIL utilizando um riscador com ponta de widea, próprio para esta finalidade. Passe o riscador ao longo da linha de corte utilizando uma régua como guia e com um movimento estável e firme. Certifique-se de manter seus dedos e seu corpo fora do caminho de corte.



Pertech

6 - Corte o filme que protege o adesivo no verso do laminado com um estilete.

7 - Segure o pedaço de PERFACIL que será descartado e levante suavemente; essa parte irá partir. Caso seja necessário, repita o movimento de elevação até que o pedaço esteja completamente separado.

8 - Remova o filme adesivo na parte traseira da peça cortada de PERFACIL. Posicione, centralizando a peça sobre a superfície da porta já limpa, deixando uma borda de dois centímetros para fora. Aplique pressão, iniciando sempre a partir do centro da peça, utilize um rolete próprio para marceneiro ou um bloco de madeira envolto em pano limpo e macio, pressionando por toda a superfície do laminado para garantir uma colagem eficiente. Esfregue de ponta a ponta, repetidamente por cima de toda a área do laminado para que ele cole firmemente e não apresente bolsões de ar e conseqüentemente bolhas.

9 - Para dar acabamento, apare as laterais excedentes com uma tupa ou um estilete ao longo das bordas da porta. Posicione a lâmina sempre na diagonal. Lime as bordas para eliminar todas as possíveis rebarbas.

10 - Repita o processo para recapear a frente de cada porta e as bordas laterais se desejar. Instale as portas novamente nos armários.

Carlos Lima

Gerente de Produtos

Pertech do Brasil

55 11 4341 9765

55 11 9.9113 3783

Email: carlos.lima@pertech.com.br

Site: www.pertech.com.br