



Pertech

Como aplicar Perfácil corretamente

As vantagens da utilização de laminado de alta pressão é a melhor escolha para a aplicação em todo o móvel, tampos e portas, pois proporciona uma grande quantidade de padrões e acabamentos, com texturas que remetem ao efeito mais natural da madeira, além de ser altamente resistente à abrasão, ao impacto, a umidade, facilidade de limpeza além de baixa manutenção e alto grau de higiene que proporcionam. A aplicação de laminado PERFACIL também pode ser feita em quadros escolares (lousas).

Quem aplica não tem que se preocupar com aplicar adesivo demais ou insuficientemente e comprometer todo o trabalho. Também evita problemas com a limpeza do excesso de adesivo.

PERFACIL é fácil de usar quando utilizado e aplicado de forma correta.

Passo a passo da aplicação de PERFACIL:

1 - Lixe sempre as superfícies de madeira (MDF, MDP ou Compensado), manualmente ou com uma lixadeira elétrica, apenas o suficiente para deixá-la uniforme. Depois de lixar, remova totalmente o pó e os resíduos com um pano limpo. Não pular esta etapa, pois este lixamento é muito importante, é ele que vai criar condições para a ancoragem do adesivo de PERFACIL na base.

2 - Meça a peça que será revestida, anotando altura e largura. Adicione dois centímetros de cada lado - 2 cm a mais para altura total e 2 cm a mais para largura lateral. Marque as medidas na chapa de laminado PERFACIL utilizando régua e lápis de carpinteiro.

3 - Antes de cortar o PERFACIL, verificar os ângulos da peça que será revestida com esquadro para evitar surpresas e não ter problemas depois.

4 - Corte o laminado PERFACIL utilizando um riscador com ponta de widea, próprio para esta finalidade. Passe o riscador ao longo da linha de corte utilizando uma régua como guia e com um movimento estável e firme. Certifique-se de manter seus dedos e seu corpo fora do caminho de corte.

5 - Corte o filme que protege o adesivo no verso do laminado com um estilete.

6 - Segure o pedaço de PERFACIL que será descartado e levante suavemente; essa parte irá partir. Caso seja necessário, repita o movimento de elevação até que o pedaço esteja completamente separado.

7 - Remova o filme adesivo na parte traseira da peça cortada de PERFACIL. Posicione, centralizando a peça sobre a superfície da peça que será revestida já limpa, deixando uma borda de dois centímetros para fora. Aplique pressão, iniciando sempre a partir do centro da peça, utilize um rolete próprio para marceneiro ou um bloco de madeira envolto em pano limpo e macio, pressionando por toda a superfície do laminado para garantir uma colagem eficiente. Esfregue de



Pertech

ponta a ponta, repetidamente por cima de toda a área do laminado para que ele cole firmemente e não apresente bolsões de ar e conseqüentemente bolhas.

8 - Para dar acabamento, apare as laterais excedentes com uma tupa ou um estilete ao longo das bordas da peça. Posicione a lâmina sempre na diagonal. Lime as bordas para eliminar todas as possíveis rebarbas.

Gerência de Produtos

Site: www.pertech.com.br